

# Stručný návod elektroniky Q 80

## Zapojení svorkovnice:

1. Propojit svorku 2 a 4
2. Relé fotobuňky na zavírání zapojit do svorky 5 a 7, pokud fotobuňka není instalována propojit svorku 5 a 7
3. Napájení obou fotobuněk, + kontakt svorka 8, - kontakt svorka 9
4. Relé fotobuňky pro otevírání zapojit do svorky 6 a 7, pokud fotobuňka není instalována propojit svorku 6 a 7

## Nastavení elektroniky:

1. Zakázat test fotobuněk, pozice H4 nastavit hodnotu 0
2. Zrušení automatického zavírání, pozice L3 nastavit hodnotu 0
3. Nastavení chodu brány, spustit pozici C1